



## Interwrite Cricket: Benutzeranleitung

### Cricket einschalten:



Gemäss Anweisung zum Beginn einer **Umfrage-Sitzung** drücken Sie kurz den blauen Aus-/Einschaltknopf, um Ihr Cricket einzuschalten.



Ein schnelles Blinken der Verbindungs-LED zeigt an, dass Ihr Cricket für die Teilnahme an der Umfrage bereit ist.

### Geben Sie den zweistelligen Teilnahme-Code ein

Verbinden Sie sich mit der Umfrage-Sitzung, indem Sie den **zweistelligen Teilnahme-Code** (in diesem Fall z.B. 35) eingeben, der in der gelben Statusleiste in der Präsentation angezeigt wird (die Zahl nach dem Komma).

Eigene Unterr<9,35>



Die **Empfangen-LED** leuchtet grün, wenn eine Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.



Wenn die Verbindung nicht hergestellt wurde, leuchtet die **Nicht-Empfangen-LED** rot auf; versuchen Sie es in diesem Fall erneut.

### Verbindungsstatus



Solange die Verbindung mit der Unterrichtseinheit besteht, blinkt die **Verbindungs-LED** etwa alle 3–4 Sekunden.

### Antworten senden

- Wenn eine Umfrage beginnt, drücken Sie die Zahlen- bzw. Buchstabentaste auf Ihrem Cricket, die Ihrer Antwort entspricht.
- Wenn die *maximale Anzahl der Versuche* überschritten wurde, leuchtet die **Nicht-Empfangen-LED** rot auf. Es wird der letzte Antwortversuch registriert.

### Übertragungsfehler

- Wenn Ihre Antwort empfangen wurde, leuchtet die *Empfangen-LED* grün auf.
- Wenn Ihre Antwort nicht empfangen wurde, leuchtet die *Nicht-Empfangen-LED* rot auf. Versuchen Sie bitte, Ihre Antwort erneut zu senden (*beachten Sie die maximale Anzahl der Versuche*).

### Cricket ausschalten:

Halten Sie den Aus-/Einschaltknopf für zwei Sekunden gedrückt, bis die **Batterie-LED** zu leuchten aufhört.

### Batteriewarnung



Die grüne **Batterie-LED** blinkt langsam, wenn die Batterien entladen sind und ausgetauscht werden sollten.